

In der entsprechenden System.dat ist ein Eingang einer nicht verwendeten Achse mit einem entsprechenden Eingang vorbelegt.

Fehlerbehebung: mcfg bei ungebootetem System aufrufen. Dann ist der Zugriff auf die Maximalanzahl der Achsen in system.dat möglich und kann verifiziert / korrigiert werden.