

Ausgangssignale gehen nicht: dauerhaft oder sporadisch - Rösch & Walter

Geschrieben von: Ralf Rösch - Aktualisiert Donnerstag, den 27. Januar 2011 um 08:05 Uhr

Die Anzeige des Interface-Status-Registers zeigt Power-Fail-Error +5V!

Aktuellen Bestückungsstatus beachten.