Geschrieben von: Martin Walter -

In der grafischen Systemanalyse von mcfg.exe wird nichts oder nicht alles angezeigt, obwohl sich die Achse im Motion Tools Fenster bewegen lässt. Die Istposition im Achsenstatus-Fenster wird aber aktualsiert.

Abhilfe:
A) Prüfen ob das Häckchen "send latch command to graphic screen" im Motion Tools Fenster gesetzt ist!
B) Ist im Motion Tools Fenster und im Grafikfenster jeweils die gleiche Achse angewählt?
C) Fenster "Project Parameters", Registerkarte "Graphic" - Hier können Teile der Anzeige ausgeschaltet sein. Ggf. Button "Set to Default". U.u. muss danach das Grafikfenster geschlossen und erneut geöffnet werden.