

- Auslösen von Bedienbuttons per Common-Variable CI63.
- Neues Kommando M80 zum Setzen von Ausgängen.

McuWIN kann [hier](#) geladen werden.