Beim Aufruf diverser Befehle tauchen unkontrollierte Fehler auf, die bis zu einer Exception der Steuerung führen können. Bei diesen Befehlen wird jeweils tsrp als Parameter übergeben.

Ursache: Als Parameter wird eine lokale Instanz von tsrp die nicht initialisiert ist, übergeben. Die Elemente an werden zu Adressberechnungen herangezogen. Wenn diese nicht gültig initialisiert sind, sind unkontrollierte Fehlfunktionen die Folge.